

Краткое руководство по SMT-i3100/3105

Индикатор состояния



ЖК-экран

Индикатор


Индикаторы состояния телефона

В зависимости от состояния основных функций телефона индикаторы либо горят, либо нет.

- Не мигающий красный: Занят.
- Мигающий красный: Входящий внутренний вызов/Оставлено сообщение/Не беспокоить
- Мигающий зеленый: Входящий внешний вызов

Описание значков

На ЖК-экране отображаются следующие значки.

Значок	Описание	Значок	Описание
	ПК подключен к порту PC.		Включена функция "Не беспокоить".
	Телефон подключен к ЛВС, есть соединение с АТС.		Включена функция "Отключить звук".
	Кабель ЛВС подключен к разьему ЛВС, но нет соединения с АТС.		Появляется, когда в папке входящих сообщений имеются непрочитанные сообщения.
	Включена функция "Переадресация вызовов".		Режим ожидания.

Осуществление исходящего или входящего вызова

Функция	Описание
Исходящий вызов	 или нажмите кнопку  и введите номер телефона  .
Входящий вызов	 или нажмите кнопку  .
Набор номера из телефонной книги	кнопка [Phone Book] → [1. Все] → Выберите контакт → Выберите программное меню [Вызов] → Вызов осуществлен.
Вызов номера быстрого набора	Введите номер быстрого набора и нажмите кнопку набора.
Вызов предыдущего номера	Кнопка [Call log] → Выберите нужный номер → Вызов осуществлен

Функции, доступные в режиме ожидания

Функция	Описание
Посмотреть пропущенные вызовы	Нажмите на кнопку [Меню] в режиме ожидания → [Журнал] → [Пропущ.] для просмотра номеров пропущенных звонков.
Настройка сигнала вызова	Нажмите на кнопку [Меню] в режиме ожидания → [Звуки] → [Звонок] для настройки сигнала вызова.
Просмотр полученных сообщений	В режиме ожидания нажмите кнопку [Меню] → [Сообщ.] → [Вход.] для просмотра полученных сообщений.
Отправка сообщения	В режиме ожидания нажмите кнопку [Меню] → [Сообщ.] → [Отправ.] , чтобы отправить сообщение.
Переадресация вызова	В режиме ожидания нажмите кнопку [Меню] → [Переадрес.] и введите номер.
Перехват вызова	В режиме ожидания выберите одну из функций перехвата, используя программную кнопку [Служ.] , чтобы изменить настройки.
Не беспокоить (НБ)	Нажмите на программную кнопку [Служ.] в режиме → ожидания [Не беспокоить] → [Вкл/Выкл.] .

Функции, доступные во время разговора

Функция	Описание
Регулировка громкости	Чтобы увеличить или уменьшить уровень громкости, используйте кнопку [Vol] . Эта функция доступна при использовании, как трубки, так и громкой связи.
Удержание вызова	Нажмите кнопку [Hold.] , если вы заняты. На ЖК-экране отобразится сообщение о включении режима удержания вызова (при использовании трубки) или об изменении состояния режима ожидания (при использовании громкой связи).
Переадресация вызова	Нажмите кнопку [Transfer] , если вы находитесь в состоянии разговора. Услышав сигнал готовности линии, наберите номер телефона, чтобы позвонить. Если вызываемый абонент занят или не хочет поднимать трубку, нажмите кнопку [Transfer] еще раз, чтобы вернуться к подключенному разговору.

Функция	Описание
Трансляция разговора по группе	В процессе осуществления вызова нажмите [Служ] → [ГРОМК. ТРАНСЛЯЦ.] и нажмите кнопку [ОК] . После этого разговор можно будет услышать не только в трубке, но и по громкой связи. Для отключения этой функции нажмите [громк. транс. (Выкл.)] в меню.
Отключение звука	Во время разговора нажмите кнопку [Mute] и собеседник перестанет вас слышать. Чтобы отключить эту функцию, нажмите кнопку [Mute] еще раз.
Конференция	Во время разговора нажмите кнопку [Conference] . После того как пользователь ввел телефонный номер нового участника и осуществил вызов, нажмите кнопку [Conference] дважды, чтобы присоединиться к текущему звонку и начать конференцию. Для добавления другого абонента в конференцию, нажмите на кнопку [Conference] один раз и повторите процедуру.

Всю информацию о мерах предосторожности при эксплуатации устройства можно получить у авторизованного дилера Samsung или по адресу, указанному на задней странице обложки.

Данное руководство является собственностью компании SAMSUNG Electronics Co., Ltd и защищено авторским правом. Никакая содержащаяся в нем информация не может быть скопирована, переведена, записана на другой носитель или размножена каким-либо способом без предварительного письменного согласия с SAMSUNG. Информация в этом документе может быть изменена без уведомления.